

## Monobrosses TASKI - Plateaux entraîneurs / brosses



	TASKI ergodisc HD	TASKI ergodisc 165	TASKI ergodisc 200	TASKI ergodisc duo	TASKI ergodisc 400	TASKI ergodisc 1200	TASKI ergodisc omni	TASKI ergodisc 2000	Code article
1) Plateau entraîneur low-speed 43 cm	■	■	■	■	■				8504410
2) Plateau entraîneur high-speed 43 cm				■	■				7510030
3) Brosse à récurer 43 cm; normal	■	■	■	■					8504750
4) Brosse à récurer 43 cm; grind/sols de salles de sports	■	■	■	■					8504800
5) Brosse à récurer 43 cm; intensif	■	■	■	■					8504780
6) Brosse à shampoing mousse sèche 43 cm		■		■					8504830
7) Brosse pour un récurage léger / Méthode spray 43 cm		■	■	■	■				8504400
8) Brosse à polir Union pour parquet 43 cm		■	■	■					8504890