

Suma[®] Café MilkClean

Nettoyant pour circuit à lait

C3.1

Description

Suma Café MilkClean est spécialement conçu pour une utilisation sur les circuits à lait des machines à café expresso qui nécessitent une solution de nettoyage acide. Suma Café MilkClean offre une solution polyvalente et efficace pour le nettoyage des circuits à lait. Il élimine facilement les résidus de lait susceptibles de s'accumuler dans la machine. Ce produit convient à une utilisation sur mousses à lait automatiques, buses à vapeur manuelles, pichets de lait et le circuit à lait des machines à expresso automatiques.

Avantages

- Élimine les accumulations de protéines de lait.
- Facilite le nettoyage des mousses automatiques.
- Dispositif de dosage intégré permettant plus de 30 utilisations par bouteille.
- Sûr, rapide et efficace.
- Formulation sans phosphate.

Instructions

Pour une utilisation sur mousser à lait automatique :

1. Pour remplir le bouchon doseur, desserrer le bouchon et presser la bouteille. Diluer 15-30 ml de Suma Café MilkClean pour 500 ml d'eau froide.
2. Insérer le tube d'aspiration dans la solution.
3. Faire passer toute la solution à travers le mousser.
4. Répéter le processus ci-dessus avec de l'eau froide propre pour rincer soigneusement tous les composants.

Pour une utilisation sur les buses à vapeur et les autres matériels liés au lait :

1. Faire tremper les parties amovibles ou la buse à vapeur pendant 15 à 30 minutes dans 15-30 ml solution de Suma Café MilkClean pour 500 ml d'eau chaude.
2. Rincer tous les composants.

Suma[®] Café MilkClean

Nettoyant pour circuit à lait

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide bleu clair
pH (10 g/L) : 2.1-2.5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une utilisation normale et ne peuvent pas être considérées comme des spécifications.

Informations de sécurité pour le stockage et la manipulation

Les instructions complètes concernant la manipulation et l'élimination de ce produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité du produit accessible sur Internet sur : <http://msds.diversey.com>. Conserver le produit dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri des températures extrêmes.

Uniquement pour usage professionnel.

Compatibilité du produit

Dans les conditions d'utilisation recommandées, le produit Suma Café MilkClean convient à une utilisation sur les matériaux les plus fréquemment rencontrés dans les machines à café et les distributeurs de boissons chaudes. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Certifications

Ce produit est certifié NSF, Casher et Halal.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7522259	6 x 1 L